

ПОГОНЩИК СКОТА EXTRA SHOCK 2500 с Li-Ion аккумулятором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- общая длина 102 см
- длина хлыста 70 см
- литий-ионный аккумулятор 2600 mAh
- зарядка от сети 220 В
- напряжение 7000 В



ВНИМАНИЕ

- устройство предназначено для подгона скота
- хранить в недоступном для детей месте
- храните устройство в сухом месте с извлеченной батареей
- устройство производит заряд высокого напряжения, никогда не прикасайтесь к электродам, если установлена батарея
- не использовать устройство возле легковоспламеняющихся жидкостей и пыли



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- прикрепить хлыст и батарею к устройству
- заряжайте аккумуляторную батарею не менее 8 часов

ПРОВЕРКА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

- прикрепить хлыст и батарею к устройству
- активируйте кнопку сдвинув переключатель
- при нажатии этой кнопки будет слышен гудящий звук, который указывает на то, что устройство работает
- прикоснитесь обеими точками на конце хлыста к металлической поверхности (при правильной работе будет искра)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- нажмите тиггер и отпустите кнопку для продолжения использования
- коснитесь двумя наконечниками до животного

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- всегда чистите и высушивайте устройство после использования
- хранить в сухом и чистом месте
- не хранить во влажном помещении (подвергается коррозии)
- если не используете устройство, снимите батарею и храните отдельно от устройства

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- большинство проблем возникает из-за плохо заряженного или совсем разряженного аккумулятора
- снимите и установите на место батарею и проведите повторное тестирование устройства убедитесь, что переключатель LOCK находится в рабочем положении и при нажатии тиггера слышен гудящий звук. Дотроньтесь двумя наконечниками до металла, должна возникнуть искра



Если нет искры:

- если нет искры, то нужно сделать следующее:
- проверить заряжена ли батарея
- правильность закрепления аккумулятора к корпусу
- проверить батарею и хлыст на наличие влаги
- щадительно вытрите и высушите батарею и наконечники на хлысте
- наконечники чистить без использования абразивных средств

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- корпус погонщика
- аккумуляторная батарея
- зарядное устройство
- хлыст 70 см
- инструкция